

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
100A	COMMANDE- VOYANT MINIMUM LAVE-VITRE
103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
104A	COMMANDE - POMPE A EAU ELECTRIQUE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
107D	SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO
107F	SIGNAL MICROPHONE MULTIMEDIA
107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
107H	-MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
107J	BLINDAGE MICRO TELEPHONE
107K	SIGNAL ANTENNE TELEPHONE
107L	SIGNAL+ AUDIO TELEPHONE
107M	SIGNAL- AUDIO TELEPHONE
107R	SIGNAL SHUNT CANH TELEPHONE
107S	SIGNAL SHUNT CANL TELEPHONE
107V	COMMANDE RECONNAISSANCE VOCALE
107W	SIGNAL CANH MULTIMEDIA PRISE DIAGNOSTIC
107X	SIGNAL CANL MULTIMEDIA PRISE DIAGNOSTIC
107Y	SIGNAL MARCHE ARRET KIT MAIN LIBRE
109A	COMMANDE PHASE A MOTEUR DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
109B	COMMANDE PHASE B MOTEUR DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
109D	COMMANDE PHASE C MOTEUR DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
109E	COMMANDE PHASE D MOTEUR DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
115A	SIGNAL- CAPTEUR TEMPERATURE HUILE
11A	COMMANDE+ FEUX ROUTE
11Q	COMMANDE FEU DE ROUTE MONOMANETTE / UNITE DE CONTROLE HABITACLE
11R	COMMANDE APPEL FEUX DE ROUTE MONOMANETTE/UNITE DE CONTROLE HABITACLE
123E	COMMANDE TEMPORISATEUR PARE-BRISE CHAUFFANT
123J	COMMANDE+ PARE-BRISE CHAUFFANT GAUCHE > RELAIS
123K	COMMANDE- RELAIS PARE-BRISE CHAUFFANT > TABLEAU CONDITIONNEMENT AIR
123M	COMMANDE+ PARE-BRISE CHAUFFANT DROIT > RELAIS
133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
133M	SIGNAL LIGNE SECURITE VERROU COLONNE DE DIRECTION
13AE	COMMANDE- ECLAIRAGE INTERIEUR > FEUILLURE RELAYEE TEMPORISATEUR
13AG	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE COFFRE
13AL	COMMANDE ECLAIRAGE PLAFONNIER RHEOSTATE
13AM	COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE DROIT
13AN	COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE GAUCHE
13AP	COMMANDE ECLAIRAGE/ TEMPORISE / DIODE
13T	COMMANDE+ TEMPORISEE ECLAIRAGE PORTE ARRIERE DROITE
13U	COMMANDE+ TEMPORISEE ECLAIRAGE PORTE ARRIERE GAUCHE
13V	COMMANDE+ TEMPORISEE ECLAIRAGE PORTE AVANT PASSAGER
13W	COMMANDE+ TEMPORISEE ECLAIRAGE
13X	COMMANDE+ TEMPORISEE ECLAIRAGE PORTE CONDUCTEUR
14D	COMMANDE PETITE VITESSE TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE AVANT
14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
14K	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
14L	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
14M	COMMANDE ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
150D	COMMANDE SERRAGE STATIQUE
150G	COMMANDE DESSERRAGE STATIQUE
150H	COMMANDE VOYANT SERRAGE

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
150K	SIGNAL CAPTEUR EMBRAYAGE
150L	-CAPTEUR EMBRAYAGE
150N	SIGNAL ACTIONNEUR FREIN DYNAMIQUE
150P	-ACTIONNEUR FREIN DYNAMIQUE
151C	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE GAUCHE EXTERIEUR
151E	COMMANDE TEMOIN AIDE AU PARKING
151H	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE DROIT EXTERIEUR
151M	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE GAUCHE INTERIEUR
151Q	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE DROIT INTERIEUR
151R	+BUZZER
151S	COMMANDE BUZZER
151U	+CAPTEUR EXTERIEUR
151V	-CAPTEUR EXTERIEUR
151W	DESACTIVATION AIDE AU PARKING
15B	COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
15M	COMMANDE- RELAIS LUNETTE DEGIVRANTEE
15N	+ DEGIVRAGE / SELF
16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
19G	SIGNAL ECLAIRAGE MODULATION LARGEUR IMPULSION
20A	COMMANDE+ TEMPORISATEUR FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
20AL	COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
20AN	COMMANDE DEVERROUILLAGE EXTERIEUR CONDUCTEUR INTERIEUR AVANT
20AP	COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR AVANT
20B	COMMANDE+ TEMPORISATEUR OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
20BR	COMMANDE OUVERTURE TRAPPE A CARBURANT
20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
20G	COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20J	OUVERTURE MOTEUR LUNETTE
20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
20S	ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20T	COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
20U	SIGNAL- SUPER CONDAMNATION PORTE ARRIERE GAUCHE
20V	SIGNAL- SUPER CONDAMNATION PORTE ARRIERE DROITE
21C	COMMANDE- MONTEE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
21E	COMMANDE- DESCENTE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
21K	SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
23A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT
23B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE DROIT
23C	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
23D	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
23E	COMMANDE BOBINE RELAIS VERROUILLAGE FONCTION ARRIERE
23EA	COMMANDE RELAIS LEVE VITRE ELECTRIQUE ARRIERE
23F	COMMANDE LEVE VITRE ARRIERE > RELAIS FONCTIONS ARRIERES
23G	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
23H	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
23J	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
23K	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
26AU	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE AVANT VEHICULE SANS CLE
26AW	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE
26AY	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE CENTRALE VEHICULE SANS CLE
26B	SIGNAL+ PRESENCE CARTE
26C	TRANSMISSION DATA LECTEUR CARTE
26D	TRANSMISSION DATA UNITE CENTRAL HABITACLE
26E	SIGNAL ANTENNE ACCES MAIN LIBRE 1
26F	MASSE RADIO FREQUENCE ANTENNE VEHICULE SANS CLE 2
26G	SIGNAL+ CARTE EN BUTEE
26H	SIGNAL RADIO FREQUENCE
26I	+ VERROU COLONNE DE DIRECTION
26J	COMMANDE - CAPTEUR HALL SECURITE
26K	REFERENCE SIGNAL RADIO FREQUENCE
26L	COMMANDE TEMOIN INVITATION A DEMARRER
26M	COMMANDE TEMOIN MOTEUR TOURNANT
26N	SIGNAL+ MARCHE ARRET MOTEUR
26P	+ CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
26Q	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER
26R	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE DROITE
26S	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE CONDUCTEUR
26T	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE CONDUCTEUR
26U	SIGNAL ANTENNE ACCES MAIN LIBRE 2
26X	SIGNAL- EMBRAYAGE
26Z	SIGNAL+ POINT MORT BOITE VITESSE AUTOMATIQUE
27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
2K	SIGNAL CHARGEUR ALTERNATEUR
30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
34AN	SIGNAL ANTENNE AM/FM
34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
34AZ	SIGNAL 1 BUS COMPACT DISQUE
34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
34BA	SIGNAL 2 BUS COMPACT DISQUE
34BC	+ BATTERIE COMPACT DISQUE
34BD	+ ACCESSOIRE COMPACT DISQUE
34BG	SIGNAL AUDIO COMPACT DISQUE
34BH	- AUDIO 1 COMPACT DISQUE
34BL	BLINDAGE COMPACT DISQUE
34BR	SIGNAL SHUNT CAN H RADIO

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
34BS	SIGNAL SHUNT CANL RADIO
34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
34DB	SIGNAL RVB ROUGE
34DC	SIGNAL VIDEO RVB VERT
34DD	SIGNAL VIDEO RVB BLEU
34DZ	SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
34GA	SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
34GD	SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION
34GU	MASSE VIDEO SIGNAUX RVB (ROUGE VERT BLEU)
34GV	SIGNAL VIDEO LUMINANCE
34GW	SIGNAL VIDEO CHROMINANCE 1
34GX	SIGNAL VIDEO CHROMINANCE 2
34GZ	OUBLIE
34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
34HA	SIGNAL COMMANDE 2 AFFICHEUR VIDEO
34HB	- VOIX TELEPHONE
34HC	+ VOIX TELEPHONE
34HD	- VOIX NAVIGATION
34HG	+ VOIX NAVIGATION
34HK	- TELECOMMANDE INFRAROUGE
34HL	+ TELECOMMANDE INFRAROUGE
34HM	- AUDIO GAUCHE COMPACT DISQUE
34HN	+ AUDIO GAUCHE COMPACT DISQUE
34HP	- AUDIO DROIT COMPACT DISQUE
34HQ	+ AUDIO DROIT COMPACT DISQUE
34HR	SIGNAL CONTROL COMMANDE COMPACT DISQUE
34HS	SIGNAL COMMANDE EMISSION COMPACT DISQUE
34HT	SIGNAL COMMANDE RECEPTION COMPACT DISQUE
34HU	SIGNAL REVEIL MULTIMEDIA
34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
37AA	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 2
37AB	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 3
37AC	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 4
37Z	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 1
38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
38AJ	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 2
38AK	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 3
38AP	SIGNAL+ SONDE EVAPORATEUR CONDITIONNEMENT AIR
38AQ	COMMANDE- CYLINDRE VARIABLE COMPRESSEUR
38DA	- COMMANDE GROUPE MOTOVENTILATEUR CHAUFFAGE > TABLEAU CONDITIONNEMENT AIR
38DB	COMMANDE+ VENTILATEUR CHAUFFAGE> TABLEAU CLIMATISATION
38EW	0 VOLT CAPTEUR TEMPERATURE EVAPORATEUR SIGNAL CLIMATISATION REGULEE
38GU	SIGNAL CANH CLIMATISEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
38GV	SIGNAL CANL CLIMATISEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
38GX	SIGNAL CAPTEUR SOLEIL
38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
38HA	SIGNAL CAPTEUR HUMIDITE
38HC	SIGNAL RETOUR VITESSE MOTOVENTILATEUR CLIMATISEUR
38HU	COMMANDE 1 MOTEUR MIXAGE GAUCHE HABITACLE
38HV	COMMANDE 2 MOTEUR MIXAGE GAUCHE HABITACLE
38HW	COMMANDE 1 MOTEUR MIXAGE DROIT HABITACLE
38HX	COMMANDE 2 MOTEUR MIXAGE DROIT HABITACLE
38HY	COMMANDE 1 MOTEUR DISTRIBUTION PIED
38HZ	COMMANDE 2 MOTEUR DISTRIBUTION PIED
38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
38JG	+ CAPTEUR TOXICITE
38JH	SIGNAL CAPTEUR TOXICITE OXYDE D'AZOTE
38JK	SIGNAL CAPTEUR TOXICITE OXYDE DE CARBONE
38JL	0V CAPTEUR AIR TOXICITE
38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
38JU	COMMANDE RELAIS 1 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE
38JV	COMMANDE RELAIS 2 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE
38KP	-CAPTEUR POSITION VOLET AIR
38KQ	+CAPTEUR POSITION VOLET AIR
38KS	SIGNAL POSITION VOLET AIR DROIT
38MU	COMMANDE + MOTEUR TOURNANT RELAIS 2
38MV	COMMANDE CHAUDIERE / THERMOSTAT
38MW	COMMANDE+ POMPE CARBURANT CHAUDIERE
38MY	COMMANDE RELAIS MOTEUR TOURNANT
38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
38U	CURSEUR RHEOSTAT
38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
39B	COMMANDE- BOBINE RELAIS LAVE-PROJECTEURS> TEMPORISATEUR
3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
3AAQ	+CAPTEUR PRESSION DIFFERENTIELLE FILTRE A PARTICULES
3AAS	COMMANDE- CHAUFFAGE SONDE OXYGENE DIESEL AMONT
3AAT	TENSION DE SORTIE SONDE OXYGENE DIESEL AMONT
3AAU	SIGNAL RESISTANCE COMPENSATION SONDE OXYGENE DIESEL AMONT
3AAV	-SONDE OXYGENE DIESEL AMONT
3AAW	SIGNAL COURANT POMPAGE SONDE OXYGENE DIESEL AVAL
3AAX	COMMANDE+ MOTEUR VOLET AIR
3AAY	COMMANDE- MOTEUR VOLET AIR
3AAZ	COMMANDE- REGLAGE PRESSION CARBURANT/RELAIS POMPE A EAU
3ABQ	SIGNAL TEMPERATURE DEBIT AIR
3ABS	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE AMONT TURBO
3ABT	-CAPTEUR TEMPERATURE AMONT TURBO
3ABZ	COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION/RELAIS POMPE A VIDE
3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
3AT	COMMANDE ELECTROVANNE PRESSION TURBO
3AW	SIGNAL+ PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
3BR	+ POMPE INJECTEUR ALLUMAGE
3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
3CE	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 1
3CF	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 2
3CG	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 3
3CJ	- CAPTEUR GROUPE 1
3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 2-3
3CQ	SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4
3DM	COMMANDE- INJECTEUR 5
3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
3DV	SIGNAL+ DEBITMETRE AIR
3DW	SIGNAL- DEBITMETRE AIR
3EC	COMMANDE RELAIS PRINCIPAL > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
3EK	COMMANDE- INJECTEUR 6
3EL	SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
3EN	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 4
3EQ	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 5
3ER	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 6
3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
3FAB	SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3FF	COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
3FJ	- CAPTEUR CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
3FY	SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
3GB	COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
3GC	+CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
3HI	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT
3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
3JAB	COMMANDE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIF 3
3JAC	COMMANDE+ CHAUFFAGE ADDITIONNEL 4
3JAD	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2/3
3JB	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
3JK	- TEMPERATURE EAU
3JM	- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
3JQ	- TEMPERATURE AIR

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
3KG	COMMANDE- ELECTROVANNE VOLET ADMISSION
3KJ	+ DEBIMETRE AIR
3KQ	SIGNAL TEMPERATURE AIR
3KW	COMMANDE INJECTEURS 1
3KX	COMMANDE INJECTEURS 2
3KY	COMMANDE INJECTEURS 3
3KZ	COMMANDE INJECTEURS 4
3L	+ INJECTEUR 1
3LA	+ INJECTEUR 2
3LB	+ INJECTEUR 3
3LC	+ INJECTEUR 4
3LD	- CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
3LN	- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LP	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LQ	+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
3LX	+CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
3LY	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
3LZ	- CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
3MG	COMMANDE- ELECTROVANNE PRESSION TURBO
3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
3MX	+5V CAPTEUR PRESSION TURBO
3MY	SIGNAL CAPTEUR PRESSION TURBO
3MZ	- CAPTEUR PRESSION TURBO
3N	+ POMPE CARBURANT
3PC	COMMANDE DECALEUR ARBRE A CAMES
3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
3PK	ALIMENTATION CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B
3PL	MASSE CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B
3PM	SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A
3PN	SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE B
3PP	COMMANDE CHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT RANGEE B
3PQ	COMMANDE CHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL RANGEE B
3PR	- SONDE OXYGENE AVAL RANGEE B
3PS	- SONDE OXYGENE AMONT RANGEE B
3PT	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL RANGEE B
3PU	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT RANGEE B
3PV	COMMANDE DECALEUR ARBRE A CAMES RANGEE B
3PW	MASSE CAPTEUR CLIQUETIS 1
3PX	MASSE CAPTEUR CLIQUETIS 2
3QW	SIGNAL CAPTEUR DEPRESSION MASTER-VAC
3RG	COMMANDE- REGULATION PRESSION RAIL (COMMON RAIL)

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
3SV	SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
3SX	- CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
3SZ	COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION
3T	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 2> ARRIERE
3TD	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES
3TG	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE AVAL FILTRE A PARTICULES
3TK	- CAPTEUR PRESSION AMONT FILTRE A PARTICULES
3TL	SIGNAL PRESSION DIFFERENTIEL FILTRE A PARTICULES
3TM	-CAPTEUR PRESSION DIFFERENTIEL FILTRE A PARTICULES
3TP	COMMANDE ELECTROVANNE BY-PASS RECYCLAGE DES GAZ
3VG	COMMANDE RELAIS POMPE EAU TURBO
3VH	+ POMPE EAU PALIER TURBO
3VM	DIAGNOSTIQUE VOLET ADMISSION AIR
3VN	COMMANDE- VOLET ADMISSION AIR
3VP	COMMANDE+ MOTEUR RECYCLAGE GAZ
3VQ	COMMANDE- MOTEUR RECYCLAGE GAZ
3WT	SIGNAL CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE
3XT	-CAPTEUR TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES
3XU	-CAPTEUR TEMPERATURE AVAL FILTRE A PARTICULES
3YC	- RECHAUFFEUR VAPEUR HUILE
3YG	COMMANDE- INTERFACE THERMOPLONGEUR
3YT	COMMANDE+POMPE A VIDE
3YU	COMMANDE BOBINE RELAIS POMPE A VIDE
40A	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
40C	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
40P	COMMANDE+ PROTEGE FUSIBLE DEGIVRAGE RETROVISEUR
41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
46AA	SIGNAL + HAUT-PARLEUR NAVIGATION
46AB	SIGNAL - HAUT-PARLEUR NAVIGATION
46CB	SIGNAL ANTENNE NAVIGATION
47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
47K	COMMANDE- DEFILEMENT AIDE A LA CONDUITE
47Q	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE HUILE
47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR
49A	COMMANDE- GROUPE MOTO VENTILATEUR
49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
49T	COMMANDE NAVETTE RELAIS GRANDE VITESSE 2 RELAIS PETITE VITESSE MOTOVENTILATEUR
4AH	SIGNAL CANH PRIVE CAPTEUR CONTROLE DE TRAJECTOIRE
4AP	SIGNAL CANL PRIVE CAPTEUR CONTROLE DE TRAJECTOIRE
4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
4DK	+12 VOLTS CAPTEUR CLUSTER
4DL	-CLUSTER
4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
4GJ	COMMANDE RELAIS ALLUMAGE FEUX STOP

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
52D	MASSE COMMANDE DIGITALE
52G	COMMANDE DIGITALE BIT 1
52H	COMMANDE DIGITALE BIT 2
52J	COMMANDE DIGITALE BIT 3
52V	COMMANDE DIGITALE BIT 4
53AH	+ CAPTEUR HAUTEUR (DE CAISSE)
53AK	- CAPTEUR HAUTEUR (DE CAISSE)
53N	COMMANDE 1 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT DROIT
53P	COMMANDE 2 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT DROIT
53Q	COMMANDE 3 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT DROIT
53R	COMMANDE 4 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT DROIT
53S	COMMANDE 1 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT GAUCHE
53T	COMMANDE 2 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT GAUCHE
53U	COMMANDE 3 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT GAUCHE
53V	COMMANDE 4 ACTIONNEUR PROJECTEUR AVANT GAUCHE
53W	SIGNAL CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE
53X	SIGNAL CAPTEUR HAUTEUR AVANT
5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
5AU	+ELECTROVANNE DE SEQUENCE
5AV	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1
5AW	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2
5AX	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3
5AY	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4
5AZ	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5
5BA	+ELECTROVANNE DE MODULATION
5BB	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6
5BC	- ELECTROVANNE DE PRESSION 1
5BD	- ELECTROVANNE DE PRESSION 2"
5BE	- ELECTROVANNE DE PRESSION 3
5BF	COMMANDE ELECTROVANNE DE PRESSION 3
5BJ	COMMANDE EVAPORATEUR 3
5BS	+ SOLENOIDE DEMARRAGE > BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
5BU	COMMANDE ELECTROVANNE PRESSION 2
5BX	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE
5BY	- TEMPERATURE HUILE BOITE VITESSES
5BZ	+ TEMPERATURE HUILE BOITE VITESSES
5CF	CONTACT PARITE CONTACTEUR MULTIFONCTION
5DA	SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
5DB	SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
5DD	+ ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
5DF	SIGNAL 1 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DG	SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DH	SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DJ	SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DK	- CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
5DL	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
5DM	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4
5DN	COMMANDE- ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
5H	COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1
5T	+CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
5TA	- CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
5U	+CAPTEUR PRESSION LIGNE
5V	- CAPTEUR PRESSION LIGNE
5W	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE
60AF	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER
60AG	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR
60AH	SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR
60AJ	SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER
60AK	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR
60AL	COMMANDE- PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR
60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
60AP	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
60AQ	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
60AR	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX
60AS	COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX
60AV	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
60AW	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
60AX	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL ARRIERE GAUCHE
60AY	COMMANDE- AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE COTE CONDUCTEUR
60B	+SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
60BB	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER
60BC	COMMANDE- AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER
60BG	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
60BH	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
60BK	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE COTE PASSAGER
60BL	COMMANDE- AIRBAG LATERAL ARRIERE COTE PASSAGER
60BP	SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
60BY	COMMANDE + AIRBAG RIDEAU TETE CONDUCTEUR
60BZ	COMMANDE - AIRBAG RIDEAU TETE CONDUCTEUR
60C	-SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
60CA	COMMANDE + AIRBAG RIDEAU TETE PASSAGER
60CB	COMMANDE - AIRBAG RIDEAU TETE PASSAGER
60D	+SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
60DS	SIGNAL CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER
60DT	- CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER
60E	-SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
60GH	SIGNAL TEMOIN CEINTURE PASSAGER
60GL	SIGNAL DETECTION PASSAGER
60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1
60L	COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
60M	COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
61A	+ AUDIO KIT MAIN LIBRE 1
61B	- AUDIO KIT MAIN LIBRE 1
61C	+ AUDIO KIT MAIN LIBRE 2
61D	- AUDIO KIT MAIN LIBRE 2
61G	SIGNAL TRANSMISSION DONNEES
61H	SIGNAL RECEPTION DONNEES

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
61K	SIGNAL ANNULATION REQUETE
61M	SIGNAL ENVOI REQUETE
61N	+ 12 VOLTS SUPPORT TELEPHONE
61P	0V SUPPORT TELEPHONE
63K	COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
63L	COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
63M	COMMANDE+ LANTERNE AVANT DROIT > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
63N	COMMANDE+ LANTERNE AVANT GAUCHE > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
63Q	COMMANDE+ ECLAIREUR PLAQUE IMMATRICULATION > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
64S	COMMANDE MISE EN MARCHÉ TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
64T	COMMANDE MISE EN MARCHÉ TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
65A	COMMANDE+ FEUX STOP
65B	COMMANDE+ FEU STOP DROIT > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
65C	COMMANDE+ FEU STOP GAUCHE > BOITIER DEFIL (DEFAILLANCE DES LAMPES)
67A	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE
67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
70B	SIGNAL TRANSMISSION RADIO FREQUENCE SOUS PRESSION DES PNEUMATIQUES
79F	COMMANDE VOYANT SIEGE CHAUFFANT
79M	COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE CONDUCTEUR
79N	COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE PASSAGER
80A	SIGNAL- CONTACT CAPOT MOTEUR
80D	SIGNAL DETECTEUR ULTRASON
80DA	INFO DETECTION ULTRA SONS AVANT COTE CONDUCTEUR
80E	COMMANDE VOYANT VEILLE ALARME
80T	COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
87A	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
87B	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
87F	SIGNAL SYNTHESE PAROLE COUPURE RADIO
87G	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
87H	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
88AD	COMMANDE MOTEUR DOSSIER SIEGE MEMORISATION
88AE	COMMANDE MOTEUR LONGITUDINAL SIEGE MEMORISATION
88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
88AN	+ COMMUN POTENTIOMETRE RETROVISEUR
88AQ	COMMANDE ORIENTATION HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
88AR	COMMANDE ORIENTATION GAUCHE>DROIT RETROVISEUR PASSAGER
88AS	SIGNAL POTENTIOMETRE GAUCHE>DROIT RETROVISEUR PASSAGER
88AT	SIGNAL POTENTIOMETRE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
88AU	SIGNAL POTENTIOMETRE GAUCHE>DROIT RETROVISEUR CONDUCTEUR
88AV	SIGNAL POTENTIOMETRE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
88AW	COMMANDE MOTEUR ORIENTATION GAUCHE>DROIT RETROVISEUR CONDUCTEUR
88AX	COMMANDE MOTEUR ORIENTATION HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
88AZ	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR MEMORISATION
88BB	-COMMUN POTENTIOMETRE RETROVISEUR
88BH	COMMANDE MEMORISATION
88BL	SIGNAL CAPTEUR POSITION REHAUSSE SIEGE

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
88BM	COMMANDE MOTEUR REHAUSSE
88BN	+COMMUN POTENTIOMETRE RETROVISEUR > COLONNE DIRECTION
88BQ	-COMMUN POTENTIOMETRE RETROVISEUR > COLONNE DIRECTION
88BW	SIGNAL CANH MULTIPLEXAGE PORTE
88BX	SIGNAL CANL MULTIPLEXAGE PORTE
88BY	COMMANDE MOTEUR RABATTABLE RETROVISEUR CONDUCTEUR
88BZ	COMMANDE MOTEUR RABATTABLE RETROVISEUR PASSAGER
88CA	COMMUN MOTEUR RETROVISEUR CONDUCTEUR
88CB	COMMUN MOTEUR RETROVISEUR PASSAGER
88CC	SIGNAL RETROVISEUR RABATTABLE CONDUCTEUR > PASSAGER
88CD	COMMUN RETROVISEUR RABATTABLE
88CG	SIGNAL LIGNE SERIE MEMORISEE SIEGE
88CH	COMMANDE CONTACT RETROVISEUR
88CK	SIGNAL CLAVIER COLONNE 1
88CL	SIGNAL CLAVIER COLONNE 2
88CM	SIGNAL CLAVIER COLONNE 3
88CN	SIGNAL CLAVIER COLONNE 4
88CP	SIGNAL CLAVIER LIGNE 3
88CQ	SIGNAL CLAVIER LIGNE 4
88CR	SIGNAL CLAVIER LIGNE 5
88T	COMMANDE GAUCHE>DROIT RETROVISEUR CONDUCTEUR > MEMORISATION 3
88V	COMMANDE COMMUN MOTEUR SIEGE
88W	+ CAPTEURS POSITION SIEGE MEMORISATION
88X	- CAPTEURS POSITION SIEGE MEMORISATION
88Y	SIGNAL POTENTIOMETRE LONGITUDINAL SIEGE MEMORISATION
88Z	SIGNAL CAPTEUR POSITION DOSSIER SIEGE MEMORISATION
8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
8H	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD AVANT > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
91A	COMMANDE MOTEUR AVANCE DOSSIER PASSAGER AVANT
91B	COMMANDE MOTEUR REcul DOSSIER PASSAGER AVANT
91C	COMMANDE MOTEUR AVANCE GLISSIERE PASSAGER AVANT
91D	COMMANDE MOTEUR REcul GLISIERE PASSAGER AVANT
91M	COMMANDE MOTEUR AVANCE DOSSIER CONDUCTEUR
91N	COMMANDE MOTEUR REcul DOSSIER CONDUCTEUR
91P	COMMANDE MOTEUR AVANCE GLISSIERE CONDUCTEUR
91Q	COMMANDE MOTEUR REcul GLISSIERE CONDUCTEUR
91R	COMMANDE MOTEUR MONTEE REHAUSSE CONDUCTEUR
91S	COMMANDE MOTEUR DESCENTE REHAUSSE CONDUCTEUR
96A	COMMANDE- VOYANT CEINTURE
96C	+ TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR
96H	COMMANDE ALERTE CEINTURE CONDUCTEUR
96K	+ TEMOIN CEINTURE PASSAGER
96L	COMMANDE TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR
96M	COMMANDE TEMOIN CEINTURE PASSAGER
9B	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE
9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
A	+ APRES CONTACT
ABP3	+ APRES CONTACT OU BATTERIE PROTEGE > SHUNT TOIT OUVRANT
AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
AP15	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR
AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
AP40	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ACCESSOIRE
AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCCAGE DES ROUES
B	+ BATTERIE
BCP4	+ BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE MEMOIRES
BP1	+ BATTERIE PROTEGE > CONDITIONNEMENT AIR
BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
BP12	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2
BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCCAGE DES ROUES
BP15	+ BATTERIE PROTEGE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
BP18	+ BATTERIE PROTEGE > PARE-BRISE CHAUFFANT
BP2	+ BATTERIE PROTEGE ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
BP24	+ BATTERIE PROTEGE SIEGE CONDUCTEUR
BP27	+ BATTERIE PROTEGE > FONCTIONS MOTEUR
BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
BP32	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR
BP35	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
BP3A	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
BP42	+ BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
BP47	+ BATTERIE PROTEGE > REMORQUE
BP48	+ BATTERIE PROTEGE > LEVE-VITRE
BP68	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER EMISSION RECEPTION
BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
BP71	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 2 GROUPE MOTO VENTILATEUR
BP8	+ BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCCAGE DES ROUES
BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
BP91	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
BP99	+ BATTERIE PROTEGE/FUSIBLE RELAIS 2 MOTEUR TOURNANT
BPA2	+ BATTERIE PROTEGE MONOMANETTE 2
BPA3	+ BATTERIE PROTEGE MONOMANETTE 1
BPA4	+ BATTERIE PROTEGE AVERTISSEUR ROUTE
BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
BPT3	+ BATTERIE PROTEGE / RELAIS TEMPORISE
C	+ FEUX DE CROISEMENT
CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
D	+ DEMARRAGE
H51	INFERIEUR PEDALE EMBRAYAGE
H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
L	+ FEUX DE POSITION
LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
M	MASSE
MA	MASSE ELECTRIQUE AVANT DROIT
MAH	MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCCAGE DES ROUES
MAS	MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
MB	MASSE ELECTRIQUE AVANT GAUCHE
MG	MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE
MHB	MASSE ELECTRIQUE 3 LONGERON AVANT GAUCHE
MT	MASSE ELECTRIQUE RADIO
MV	MASSE ELECTRIQUE AUDIO

# REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
MW	MASSE ELECTRIQUE FACE AVANT
MX	MASSE ELECTRIQUE RADIO-TELEPHONE
N	MASSE ELECTRONIQUE
NA	MASSE ELECTRONIQUE PIED AVANT DROIT
NAP	MASSE ELECTRONIQUE TUNNEL
NC	MASSE ELECTRONIQUE PIED AVANT GAUCHE
NT	MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE 1
NU	MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE 2
SBP2	PROTECTION BATTERIE X64
SBP3	FUSIBLE2 BATTERIE
SP10	+ SERVITUDE PROTEGE>SIEGE ELECTRIQUE PASSAGER AVANT 2
SP11	+ SERVITUDE PROTEGE>SIEGE ELECTRIQUE CONDUCTEUR
SP13	+ SERVITUDE PROTEGE> FUSIBLE VERRU COLONNE DIRECTION
SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
SP4	+ SERVITUDE PROTEGE > PRISE ACCESSOIRE ARRIERE
SP7	+ SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE PRISE COFFRE
TB1	TRESSE DE BLINDAGE CAPTEUR CLIQUETIS
TB13	BLINDAGE ANTENNE AM/FM
TB15	BLINDAGE ANTENNE NAVIGATION
TB16	BLINDAGE ANTENNE TELEPHONE
TB22	TRESSE BLINDAGE AUDIO TELEPHONE
TB26	TRESSE BLINDEE VOIX TELEPHONE
TB27	TRESSE BLINDAGE VOIX NAVIGATION
TB28	TRESSE BLINDAGE AUDIO COMPACT DISQUE
TB29	TRESSE BLINDAGE COMMANDE COMPACT DISQUE
TB30	TRESSE BLINDAGE COMMANDE VIDEO
TB31	TRESSE BLINDAGE SIGNAL VIDEO
TB32	TRESSE BLINDEE