

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 103A | COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS |
| 103L | SHUNT CAPTEUR HAUTEUR AVANT |
| 103M | SHUNT CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE |
| 104A | COMMANDE - POMPE A EAU ELECTRIQUE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 107A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE |
| 107B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE |
| 107D | SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO |
| 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE |
| 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE |
| 107K | SIGNAL ANTENNE TELEPHONE |
| 115A | SIGNAL- CAPTEUR TEMPERATURE HUILE |
| 133B | SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE |
| 133C | SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE |
| 139A | COMMANDE+ RECHAUFFEUR FILTRE GAZOLE |
| 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE |
| 13AM | COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE DROIT |
| 13AN | COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE GAUCHE |
| 13E | COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > TEMPORISATEUR |
| 141B | SIGNAL LIGNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141C | SIGNAL LIGNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141D | SIGNAL LIGNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141G | SIGNAL LIGNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141H | SIGNAL LIGNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141K | SIGNAL COLONNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141L | SIGNAL COLONNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141M | SIGNAL COLONNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141N | SIGNAL COLONNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 141P | SIGNAL COLONNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT |
| 14K | COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR |
| 14L | COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR |
| 14M | COMMANDE ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 14S | SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE |
| 153A | SIGNAL CANH DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE |
| 153B | SIGNAL CANL DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE |
| 15A | COMMANDE TEMOIN LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE |
| 15LP | COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE |
| 15M | COMMANDE- RELAIS LUNETTE DEGIVRANTE |
| 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE |
| 162A | SIGNAL DEFAUT ARCEAUX MOBILES |
| 162B | SIGNAL POSITION ARCEAUX MOBILES |
| 162C | - POSITION ARCEAUX MOBILES |
| 162D | COMMANDE + SOLENOIDE ARCEAU DROIT |
| 162G | COMMANDE + SOLENOIDE ARCEAU GAUCHE |
| 162H | - SOLENOIDE ARCEAU DROIT |
| 162K | - SOLENOIDE ARCEAU GAUCHE |
| 16A | COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT |
| 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT |
| 20AG | ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR LUNETTE |
| 20AH | SIGNAL ETAT LUNETTE OUVRANTE |
| 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE |
| 20AW | COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE |
| 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT |
| 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|--|
| 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES |
| 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT |
| 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES |
| 20G | COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON |
| 20J | OUVERTURE MOTEUR LUNETTE |
| 20M | DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES |
| 20S | ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON |
| 20T | COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT |
| 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE |
| 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT |
| 21A | COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR |
| 21B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR |
| 21C | COMMANDE- MONTEE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL |
| 21E | COMMANDE- DESCENTE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL |
| 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT |
| 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER |
| 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER |
| 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT |
| 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT |
| 23A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT |
| 23B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE DROIT |
| 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE |
| 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE |
| 23G | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT |
| 23H | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT |
| 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE |
| 23K | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE |
| 24A | COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE |
| 26AA | SIGNAL A ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT CONDUCTEUR |
| 26AB | SIGNAL B ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT CONDUCTEUR |
| 26AC | SIGNAL A ANTENNE EXTERIEUR VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT PASSAGER |
| 26AD | SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE AVANT DROITE |
| 26AG | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR |
| 26AH | SIGNAL B ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR |
| 26AK | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE PASSAGER |
| 26AL | SIGNAL B ANTENNE VEHICULE SANS CLE PORTE ARRIERE PASSAGER |
| 26AM | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE DE COFFRE |
| 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURS PORTE DE COFFRE |
| 26AP | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEUR VEHICULE SANS CLE |
| 26AQ | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES PASSAGER VEHICULE SANS CLE |
| 26AR | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTE COFFRE VEHICULE SANS CLE NIVEAU 2 |
| 26AT | SIGNAL 1 ANTENNE VEHICULE SANS CLE INTERIEUR 1 |
| 26AU | SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE AVANT VEHICULE SANS CLE |
| 26AV | SIGNAL 1 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE |
| 26AW | SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE |
| 26AX | SIGNAL 1 ANTENNE INTERIEURE 3 VEHICULE SANS CLE |
| 26AY | SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE CENTRALE VEHICULE SANS CLE |
| 26AZ | SIGNAL CAN H VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE |
| 26BA | SIGNAL CAN L VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE |
| 26BC | COMMANDE DIODE ELECTROLUMINESCENTE LOCALISATION BADGE |
| 26BD | SIGNAL SYNCHRONISATION UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE |
| 26BG | SIGNAL DATA UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE |
| 26BH | + LECTEUR BADGE |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 26BK | - LECTEUR BADGE |
| 26I | + VERROU COLONNE DE DIRECTION |
| 26J | COMMANDE - CAPTEUR HALL SECURITE |
| 26M | COMMANDE TEMOIN MOTEUR TOURNANT |
| 26N | SIGNAL+ MARCHE ARRET MOTEUR |
| 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES |
| 26Q | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER |
| 26S | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE CONDUCTEUR |
| 26T | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE CONDUCTEUR |
| 26X | SIGNAL- EMBRAYAGE |
| 26Z | SIGNAL+ POINT MORT BOITE VITESSE AUTOMATIQUE |
| 27A | COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN |
| 28A | COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE |
| 2JD | + EXCITATION ALTERNATEUR |
| 2K | SIGNAL CHARGEUR ALTERNATEUR |
| 30A | COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE |
| 32A | SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE |
| 32B | SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE |
| 33A | COMMANDE + ELECTROVANNE PORTE COFFRE |
| 33AA | MASSE 4 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT |
| 33AB | MASSE 5 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT |
| 33AC | MASSE 6 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT |
| 33AD | MASSE 7 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT |
| 33B | COMMANDE + ELECTROVANNE TOIT RIGIDE |
| 33C | - COMMANDE 1 UNITE CENTRALE ELECTRONIQUE TOIT |
| 33D | COMMANDE + RELAIS POMPE HYDRAULIQUE TOIT |
| 33G | - COMMANDE 2 UNITE CENTRALE ELECTRONIQUE TOIT |
| 33H | COMMANDE + MOTEUR POMPE HYDRAULIQUE TOIT |
| 33K | COMMANDE CONDAMNATION PORTE COFFRE COTE TOIT DROIT |
| 33L | COMMANDE CONDAMNATION PORTE COFFRE COTE TOIT GAUCHE |
| 33M | SIGNAL PORTE COFFRE COTE TOIT FERME DROIT |
| 33N | SIGNAL PORTE COFFRE COTE TOIT FERME GAUCHE |
| 33P | SIGNAL TOIT VERROUILLE |
| 33R | SIGNAL TOIT VERROUILLABLE |
| 33S | SIGNAL SEPARATEUR DE COFFRE FERME |
| 33T | SIGNAL OUVERTURE 4 LEVE VITRE ELECTRIQUES SIMULTANEE |
| 33U | SIGNAL FERMETURE 4 LEVE VITRE ELECTRIQUES SIMULTANEE |
| 33V | COMMANDE OUVERTURE TOIT RIGIDE |
| 33W | COMMANDE FERMETURE TOIT RIGIDE |
| 33X | COMMANDE CAPTEUR CYLINDRE PORTE COFFRE |
| 33Y | SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE TOIT |
| 33Z | MASSE 3 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT |
| 34A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE |
| 34AM | + AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE |
| 34AN | SIGNAL ANTENNE AM/FM |
| 34AP | SIGNAL L0 SATELLITE RADIO |
| 34AQ | SIGNAL L1 SATELLITE RADIO |
| 34AR | SIGNAL L2 SATELLITE RADIO |
| 34AS | SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO |
| 34AT | SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO |
| 34AU | SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO |
| 34AZ | SIGNAL 1 BUS COMPACT DISQUE |
| 34B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 34BA | SIGNAL 2 BUS COMPACT DISQUE |
| 34BB | - BUS COMPACT DISQUE |
| 34BC | + BATTERIE COMPACT DISQUE |
| 34BD | + ACCESSOIRE COMPACT DISQUE |
| 34BG | SIGNAL AUDIO COMPACT DISQUE |
| 34BH | - AUDIO 1 COMPACT DISQUE |
| 34BK | - AUDIO 2 COMPACT DISQUE |
| 34BL | BLINDAGE COMPACT DISQUE |
| 34BM | + TELECOMMANDE COMPACT DISQUE |
| 34BN | - TELECOMMANDE COMPACT DISQUE |
| 34BP | + ACCESSOIRE INFRAROUGE COMPACT DISQUE |
| 34BQ | COMMANDE MARCHE ARRET COMPACT DISQUE |
| 34BR | SIGNAL SHUNT CAN H RADIO |
| 34BS | SIGNAL SHUNT CANL RADIO |
| 34C | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT |
| 34D | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT |
| 34DR | SIGNAL CANH RADIO |
| 34DS | SIGNAL CANL RADIO |
| 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1 |
| 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT |
| 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT |
| 34G | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE |
| 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1 |
| 34GB | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 2 |
| 34GC | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 2 |
| 34GD | SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION |
| 34H | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE |
| 34S | SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO) |
| 34T | SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO) |
| 34U | SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO) |
| 34V | SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO) |
| 34Z | SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO |
| 36A | COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE |
| 36C | SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE |
| 37AA | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 2 |
| 37AB | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 3 |
| 37AC | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 4 |
| 37Z | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 1 |
| 38AH | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1 |
| 38AJ | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 2 |
| 38AK | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 3 |
| 38AL | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4 |
| 38DA | - COMMANDE GROUPE MOTOVENTILATEUR CHAUFFAGE > TABLEAU CONDITIONNEMENT AIR |
| 38DB | COMMANDE+ VENTILATEUR CHAUFFAGE> TABLEAU CLIMATISATION |
| 38ES | COMMANDE- TEMOIN CONDITIONNEMENT D'AIR |
| 38GX | SIGNAL CAPTEUR SOLEIL |
| 38GZ | SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE |
| 38JA | COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE |
| 38JB | COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE |
| 38JN | 0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE |
| 38JU | COMMANDE RELAIS 1 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE |
| 38JV | COMMANDE RELAIS 2 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE |
| 38KY | COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR DISTRIBUTION AIR |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|--|
| 38KZ | COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR DISTRIBUTION |
| 38LA | COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR DISTRIBUTION AIR |
| 38LB | COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR DISTRIBUTION AIR |
| 38LC | COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR MIXAGE AIR |
| 38LD | COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR MIXAGE AIR |
| 38LG | COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR MIXAGE AIR |
| 38LH | COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR MIXAGE AIR |
| 38LL | COMMANDE RESISTANCE CHAUFFAGE HABITACLE / RELAIS 1 |
| 38LM | COMMANDE RESISTANCE CHAUFFAGE HABITACLE / RELAIS 2 |
| 38LP | COMMANDE MARCHE ARRET CONDITIONNEMENT D'AIR |
| 38LQ | SIGNAL VITESSE 0 GROUPE MOTO-VENTILATEUR |
| 38LR | COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE |
| 38R | COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR |
| 38U | CURSEUR RHEOSTAT |
| 38X | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT |
| 38Y | +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT |
| 39A | COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS |
| 39C | COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS |
| 39G | COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS |
| 39H | COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS |
| 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION |
| 3ABS | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE AMONT TURBO |
| 3ABT | -CAPTEUR TEMPERATURE AMONT TURBO |
| 3AC | COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE |
| 3AJB | COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON |
| 3AJC | COMMANDE- MOTEUR PAPILLON |
| 3AT | COMMANDE ELECTROVANNE PRESSION TURBO |
| 3B | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR |
| 3BB | COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER |
| 3BG | SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT |
| 3BL | SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT |
| 3BR | + POMPE INJECTEUR ALLUMAGE |
| 3BS | COMMANDE BOBINE ALLUMAGE |
| 3C | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU |
| 3CK | - CAPTEUR GROUPE 2 |
| 3CP | COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE ALLUMAGE |
| 3CQ | SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1 |
| 3CR | COMMANDE- INJECTEUR 1 |
| 3CS | COMMANDE- INJECTEUR 2 |
| 3CT | COMMANDE- INJECTEUR 3 |
| 3CU | COMMANDE- INJECTEUR 4 |
| 3CV | COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4 |
| 3CW | COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3 |
| 3CZ | COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4 |
| 3DQ | - CAPTEUR CLIQUETIS |
| 3DV | SIGNAL+ DEBITMETRE AIR |
| 3DW | SIGNAL- DEBITMETRE AIR |
| 3EL | SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ |
| 3F | SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE |
| 3FAB | SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT |
| 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION |
| 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION |
| 3FB2 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|--|
| 3FF | COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE |
| 3FJ | - CAPTEUR CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION |
| 3FX | COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE |
| 3FY | SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE |
| 3GB | COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ |
| 3GC | +CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ |
| 3GF | COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT |
| 3GG | COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL |
| 3GH | MASSE SONDE OXYGENE AMONT |
| 3GJ | MASSE SONDE OXYGENE AVAL |
| 3GK | SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT |
| 3GL | SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL |
| 3HF | COMMANDE- RELAIS ELECTROVANNE UNITE CENTRALE ELECTRIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3HI | COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT |
| 3HQ | COMMANDE+ ELECTROVANNE DETENDEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 3JK | - TEMPERATURE EAU |
| 3JM | - ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ |
| 3JQ | - TEMPERATURE AIR |
| 3JZ | COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3KG | COMMANDE- ELECTROVANNE VOLET ADMISSION |
| 3KJ | + DEBITMETRE AIR |
| 3KQ | SIGNAL TEMPERATURE AIR |
| 3KW | COMMANDE INJECTEURS 1 |
| 3KX | COMMANDE INJECTEURS 2 |
| 3KY | COMMANDE INJECTEURS 3 |
| 3KZ | COMMANDE INJECTEURS 4 |
| 3L | + INJECTEUR 1 |
| 3LA | + INJECTEUR 2 |
| 3LB | + INJECTEUR 3 |
| 3LC | + INJECTEUR 4 |
| 3LD | - CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT |
| 3LG | +CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE |
| 3LN | - CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION |
| 3LP | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION |
| 3LQ | +CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION |
| 3LR | + POTENTIOMETRE CHARGE 1 |
| 3LS | SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1 |
| 3LT | - POTENTIOMETRE CHARGE 1 |
| 3LU | + POTENTIOMETRE CHARGE 2 |
| 3LV | - POTENTIOMETRE CHARGE 2 |
| 3LW | SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2 |
| 3LX | +CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL |
| 3LY | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL |
| 3LZ | - CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL |
| 3MG | COMMANDE- ELECTROVANNE PRESSION TURBO |
| 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE |
| 3MO | -CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE |
| 3MP | SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE |
| 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE |
| 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR |
| 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR |
| 3N | + POMPE CARBURANT |
| 3NU | +CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|--|
| 3NV | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3NW | -CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3PC | COMMANDE DECALEUR ARBRE A CAMES |
| 3PD | COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE |
| 3PL | MASSE CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B |
| 3QX | COMMANDE- INJECTEUR1 GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3QY | COMMANDE- INJECTEUR 2 GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3QZ | COMMANDE- INJECTEUR 3 GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3RA | COMMANDE- INJECTEUR 4 GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3RB | COMMANDE RELAIS ACTIONNEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3RC | SIGNAL MARCHE ARRET GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3RD | SIGNAL JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3S | SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT |
| 3SM | SIGNAL CANH MOTEUR 2 |
| 3SN | SIGNAL CANL MOTEUR 2 |
| 3SV | SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION |
| 3SX | - CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION |
| 3SZ | COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION |
| 3TD | SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES |
| 3TG | SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE AVAL FILTRE A PARTICULES |
| 3TK | - CAPTEUR PRESSION AMONT FILTRE A PARTICULES |
| 3TL | SIGNAL PRESSION DIFFERENTIEL FILTRE A PARTICULES |
| 3VG | COMMANDE RELAIS POMPE EAU TURBO |
| 3VH | + POMPE EAU PALIER TURBO |
| 3VK | COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3VM | DIAGNOSTIQUE VOLET ADMISSION AIR |
| 3VN | COMMANDE- VOLET ADMISSION AIR |
| 3VP | COMMANDE+ MOTEUR RECYCLAGE GAZ |
| 3VQ | COMMANDE- MOTEUR RECYCLAGE GAZ |
| 3WP | COMMANDE RELAIS ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE |
| 3WT | SIGNAL CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE |
| 3WU | - CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE |
| 3WV | - DEBIMETRE |
| 3XC | - CAPTEUR PRESSION GAZ NATUREL VILLE |
| 3YB | SIGNAL 5 VOLTS JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| 3YC | - RECHAUFFEUR VAPEUR HUILE |
| 40A | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR |
| 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER |
| 40C | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR |
| 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER |
| 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR |
| 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS |
| 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS |
| 41A | SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT |
| 41B | - NIVEAU CARBURANT |
| 46AA | SIGNAL + HAUT-PARLEUR NAVIGATION |
| 46AB | SIGNAL - HAUT-PARLEUR NAVIGATION |
| 46AD | COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION |
| 46AZ | SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION |
| 46BA | SIGNAL- AUDIO NAVIGATION |
| 46BB | SIGNAL CANH NAVIGATION 1 |
| 46BC | SIGNAL CANL NAVIGATION |
| 46BG | - AFFICHEUR 1 |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 46BH | - AFFICHEUR 2 |
| 46BK | - AFFICHEUR 3 |
| 46BL | SIGNAL SHUNT H NAVIGATION |
| 46BM | SIGNAL SHUNT L NAVIGATION |
| 46CB | SIGNAL ANTENNE NAVIGATION |
| 46G | SIGNAL VIDEO VERT AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46H | SIGNAL VIDEO BLEU AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46K | SIGNAL VIDEO ROUGE AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46L | 0 VOLT SIGNAL VIDEO AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46M | + AFFICHEUR1 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46N | + AFFICHEUR2 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE |
| 46Y | COMMANDE + LUMINOSITE |
| 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE |
| 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE |
| 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE |
| 47Q | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE HUILE |
| 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR |
| 49B | COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR |
| 49L | COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR |
| 49Q | COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTO VENTILATEUR GRANDE VITESSE |
| 49R | ALIMENTATION GROUPE MOTO VENTILATEUR GRANDE VITESSE |
| 4AQ | COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE |
| 4BZ | SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) |
| 4C | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE |
| 4CV | SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) |
| 4CW | SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) |
| 4CX | SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE |
| 4CY | -CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE |
| 4DM | SIGNAL CAN HAUT ANTI BLOCAGE DES ROUES |
| 4DN | SIGNAL CAN BAS ANTI BLOCAGE DES ROUES |
| 4E | +CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE |
| 4G | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE |
| 4GJ | COMMANDE RELAIS ALLUMAGE FEUX STOP |
| 4H | +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE |
| 4M | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT |
| 4N | +CAPTEUR ROUE AVANT DROIT |
| 4S | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT |
| 4T | +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT |
| 52D | MASSE COMMANDE DIGITALE |
| 52G | COMMANDE DIGITALE BIT 1 |
| 52H | COMMANDE DIGITALE BIT 2 |
| 52J | COMMANDE DIGITALE BIT 3 |
| 58D | SIGNAL MARCHE ARRET AFFICHEUR |
| 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN |
| 5AU | +ELECTROVANNE DE SEQUENCE |
| 5AV | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1 |
| 5AW | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2 |
| 5AX | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3 |
| 5AY | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4 |
| 5AZ | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5 |
| 5BA | +ELECTROVANNE DE MODULATION |
| 5BB | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6 |
| 5BC | - ELECTROVANNE DE PRESSION 1 |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 5BX | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE |
| 5CQ | SIGNAL AFFICHEUR BOITE VITESSES AUTOMATIQUE |
| 5DA | SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES |
| 5DB | SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES |
| 5DD | + ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR |
| 5DG | SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS |
| 5DH | SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS |
| 5DJ | SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS |
| 5DK | - CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE |
| 5DL | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3 |
| 5DM | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4 |
| 5DN | COMMANDE- ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR |
| 5DU | COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE |
| 5FM | COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR |
| 5H | COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1 |
| 5U | +CAPTEUR PRESSION LIGNE |
| 5V | - CAPTEUR PRESSION LIGNE |
| 5W | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE |
| 60AF | SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER |
| 60AG | SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR |
| 60AH | SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR |
| 60AJ | SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER |
| 60AK | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR |
| 60AL | COMMANDE- PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR |
| 60AM | COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1 |
| 60AN | COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1 |
| 60AP | COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2 |
| 60AQ | COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2 |
| 60AR | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX |
| 60AS | COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX |
| 60AV | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR |
| 60AW | COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR |
| 60AX | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL ARRIERE GAUCHE |
| 60AY | COMMANDE- AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE COTE CONDUCTEUR |
| 60AZ | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR VENTRAL PASSAGER |
| 60B | +SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER |
| 60BA | COMMANDE- PRETENSIONNEUR VENTRAL PASSAGER |
| 60BB | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER |
| 60BC | COMMANDE- AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER |
| 60BG | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER |
| 60BH | COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER |
| 60BK | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE COTE PASSAGER |
| 60BL | COMMANDE- AIRBAG LATERAL ARRIERE COTE PASSAGER |
| 60BP | SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR |
| 60BY | COMMANDE + AIRBAG RIDEAU TETE CONDUCTEUR |
| 60BZ | COMMANDE - AIRBAG RIDEAU TETE CONDUCTEUR |
| 60C | -SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER |
| 60CA | COMMANDE + AIRBAG RIDEAU TETE PASSAGER |
| 60CB | COMMANDE - AIRBAG RIDEAU TETE PASSAGER |
| 60CL | MASSE POSITION SIEGE CONDUCTEUR |
| 60D | +SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR |
| 60DS | SIGNAL CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER |
| 60DT | - CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER |

REPertoire DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| 60DU | SIGNAL TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR |
| 60DV | MASSE TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR |
| 60E | -SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR |
| 60H | + SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER |
| 60K | COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1 |
| 60L | COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2 |
| 60M | COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2 |
| 64C | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE |
| 64D | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT |
| 64F | COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE |
| 64Q | COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE |
| 65A | COMMANDE+ FEUX STOP |
| 65G | COMMANDE FEUX STOP >RELAIS |
| 67A | COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE |
| 79F | COMMANDE VOYANT SIEGE CHAUFFANT |
| 79K | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT GAUCHE |
| 79L | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT DROIT |
| 79M | COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE CONDUCTEUR |
| 79N | COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE PASSAGER |
| 79P | COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE DROITE |
| 79Q | COMMANDE NAPPE CHAUFFANTE GAUCHE |
| 80A | SIGNAL- CONTACT CAPOT MOTEUR |
| 80D | SIGNAL DETECTEUR ULTRASON |
| 80DA | INFO DETECTION ULTRA SONS AVANT COTE CONDUCTEUR |
| 80E | COMMANDE VOYANT VEILLE ALARME |
| 80T | COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL |
| 86D | SIGNAL+ DEBRAYAGE |
| 86G | COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE |
| 86M | SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE |
| 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE |
| 87B | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT |
| 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER |
| 87H | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR |
| 87T | SIGNAL CONTACTEUR 1 CRAN PORTE COFFRE ARRIERE |
| 8E | + FEUX BROUILLARD AVANT GAUCHE > RESISTANCE |
| 8F | + FEUX BROUILLARD AVANT DROIT > RESISTANCE |
| 9P | COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE |
| A1 | + APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS |
| AP11 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE |
| AP15 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR |
| AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON |
| AP30 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE PASSAGER |
| AP31 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE CALCULATEUR ELECTRONIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE |
| AP4 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE |
| AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE |
| AP44 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DIRECTION ASSISSE ELECTRIQUE |
| APCB | + APRES-CONTACT PROTEGE/ FUSIBLE VERROU COLONNE CONTACT FERME AU REPOS |
| BPC3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER |
| BP11 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1 |
| BP12 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2 |
| BP14 | + BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES |
| BP25 | + BATTERIE PROTEGE ESSUIE-VITRE ARRIERE |
| BP27 | + BATTERIE PROTEGE > FONCTIONS MOTEUR |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| BP3 | + BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES |
| BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT |
| BP32 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR |
| BP35 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE |
| BP42 | + BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE |
| BP48 | + BATTERIE PROTEGE > LEVE-VITRE |
| BP51 | + BATTERIE PROTEGE > CAPOTE |
| BP55 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR |
| BP70 | + BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER |
| BP73 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE GROUPE MOTO VENTILATEUR |
| BP77 | + BATTERIE PROTEGE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE HABITACLE |
| BP8 | + BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES |
| BP81 | + BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE |
| BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES |
| BP9 | +BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL |
| BP91 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL |
| BP93 | + BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT |
| BPDA | + BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR |
| BPR1 | + BATTERIES > RELAIS |
| BPS1 | + BATTERIE PROTEGE SECURITE |
| BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR |
| BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE |
| CANH | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN H |
| CANL | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN L |
| CPD | + FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT |
| CPG | + FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE |
| D | + DEMARRAGE |
| H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE |
| H7 | SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTERNATEUR |
| HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K |
| LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE |
| LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE |
| M | MASSE |
| MAH | MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES |
| MAK | MASSE ELECTRIQUE CHAUFFAGE ADDITIONNEL |
| MAL | MASSE TRESSE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE |
| MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE |
| MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE |
| MAO | MASSE RADIO TRAVERSE PLANCHE DE BORD |
| MAQ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE DROITE |
| MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE |
| MAW | MASSE ELECTRIQUE RADIO PASSAGE ROUE ARRIERE DROIT |
| ME | MASSE ELECTRIQUE CARROSSERIE GENERALE |
| MY | MASSE ELECTRIQUE COFFRE ARRIERE |
| MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE |
| N | MASSE ELECTRONIQUE |
| NAM | MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE |
| NAP | MASSE ELECTRONIQUE TUNNEL |
| NE | MASSE ELECTRONIQUE ARRIERE GAUCHE |
| RPD | +FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT |
| RPG | +FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE |
| S | + SERVITUDE |
| SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE |

REPERTOIRE DES LIAISONS

| CODES LIAISONS | LIBELLES LIAISONS |
|----------------|---|
| SP16 | + SERVITUDE PROTEGE / ALIMENTATION FUSIBLES SERVITUDE |
| SP17 | + SERVITUDE PROTEGE > FUSIBLE FEUX DE STOP |
| SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO |
| SP3 | + SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE |
| SP4G | + SERVITUDE PROTEGE ALLUME CIGARE |
| TB1 | TRESSE DE BLINDAGE CAPTEUR CLIQUETIS |
| TB13 | BLINDAGE ANTENNE AM/FM |
| TB15 | BLINDAGE ANTENNE NAVIGATION |
| TB16 | BLINDAGE ANTENNE TELEPHONE |
| XXXX | LIAISON VIDE |