

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
103A	STEUERUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG
103L	BRÜCKE FAHRNIVEAUSENSOR VORNE
103M	BRÜCKE FAHRNIVEAUSENSOR HINTEN
104A	STEUERUNG - ELEKTRISCHE WASSERPUMPE > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
107A	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER FUNKTELEFON
107B	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER FUNKTELEFON
107D	SIGNAL FUNKTELEFON: AUSSCHALTEN RADIO
107G	+ FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
107H	- FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
107K	SIGNAL TELEFONANTENNE
115A	SIGNAL (-) ÖLTEMPERATURFÜHLER
133B	DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
133C	DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
139A	STEUERUNG (+) VORWÄRMER DIESELKRAFTSTOFFFILTER
13AC	STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
13AM	STEUERUNG BELEUCHTUNG MAKE-UP-SPIEGEL RECHTS
13AN	STEUERUNG BELEUCHTUNG MAKE-UP-SPIEGEL LINKS
13E	STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > ZEITSCHALTUNG
141B	SIGNAL LEITUNG 1 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141C	SIGNAL LEITUNG 2 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141D	SIGNAL LEITUNG 3 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141G	SIGNAL LEITUNG 4 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141H	SIGNAL LEITUNG 5 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141K	SIGNAL LENKSÄULE 1 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141L	SIGNAL LENKSÄULE 2 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141M	SIGNAL LENKSÄULE 3 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141N	SIGNAL LENKSÄULE 4 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
141P	SIGNAL LENKSÄULE 5 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
14K	STEUERUNG (+) NIEDRIGE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER
14L	STEUERUNG (+) HOHE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER
14M	STEUERUNG ENDSTELLUNG FRONTSCHIEBENWISCHER > ZENTRALELEKTRONIK
14S	SIGNAL SERIELLE LEITUNG REGENSENSOR
153A	SIGNAL CANH ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
153B	SIGNAL CANL ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
15A	STEUERUNG KONTROLLAMPE HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
15LP	STEUERUNG (+) HECKSCHEIBENBEHEIZUNG ABGESICHERT
15M	STEUERUNG (-) RELAIS HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
15RP	STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
162A	SIGNAL STÖRUNG BEWEGLICHE BÜGEL
162B	SIGNAL POSITION ÜBERROLLBÜGEL
162C	- POSITION ÜBERROLLBÜGEL
162D	STEUERUNG + MAGNETSCHALTER BÜGEL RECHTS
162G	STEUERUNG + MAGNETSCHALTER BÜGEL LINKS
162H	- MAGNETSCHALTER BÜGEL RECHTS
162K	- MAGNETSCHALTER BÜGEL LINKS
16A	STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE FRONTSCHIEBE
19E	STEUERUNG (-) FERNLICHT
20AG	STROMZUFUHR MOTOR HALBAUTOMATISCHE HECKSCHEIBENVERRIEGELUNG
20AH	SIGNAL ZUSTAND AUFKLAPPBARE HECKSCHEIBE
20AL	STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
20AW	IMPULSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG
20BC	STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRTTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
20BD	STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRTTÜREN VORNE/HINTEN

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
20BG	SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN
20BH	STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
20BK	STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRESEITE/ TÜREN HINTEN
20G	STEUERUNG ÖFFNEN MOTOR HECKKLAPPE
20J	ÖFFNEN MOTOR HECKSCHEIBE
20M	LEUCHTDIODE ZENTRALVERRIEGELUNG
20S	STROMZUFUHR MOTOR HALBAUTOMATISCHE HECKKLAPPENVERRIEGELUNG
20T	STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
20W	STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG HINTEN
20X	STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE
21A	STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER FAHRERSEITE
21B	STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER FAHRERSEITE
21C	NORMALE STEUERUNG (-) SCHLIESSEN FENSTERHEBER
21E	NORMALE STEUERUNG (-) ÖFFNEN FENSTERHEBER
21K	SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
22A	STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
22B	STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
22C	STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
22D	STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
23A	SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
23B	ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
23C	STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
23D	ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
23G	STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
23H	STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
23J	STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
23K	STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
24A	STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE HECKSCHEIBE
26AA	SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
26AB	SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
26AC	SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRESEITE
26AD	SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRESEITE
26AG	SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR FAHRERSEITE
26AH	SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERSEITE HINTEN
26AK	SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRESEITE
26AL	SIGNAL B ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRESEITE
26AM	SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
26AN	SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
26AP	SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
26AQ	SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN BEIFAHRESEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
26AR	SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER HECKKLAPPE KEYLESS ENTRY&DRIVE STUFE 2
26AT	SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 1
26AU	SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN VORNE
26AV	SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
26AW	SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
26AX	SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 3
26AY	SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN MITTE
26AZ	SIGNAL CAN H LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE
26BA	SIGNAL CAN L LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE
26BC	STEUERUNG LEUCHTDIODE ERFASSUNG RENAULT CHIPKARTE
26BD	SIGNAL SYNCHRONISIERUNG UCH (ZENTRALELEKTRONIK) / KARTENLESEGERÄT
26BG	SIGNAL DATA UCH (ZENTRALELEKTRONIK) / KARTENLESEGERÄT
26BH	+ KARTENLESEGERÄT

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
26BK	- KARTENLESEGERÄT
26I	+ LENKSÄULENVERRIEGELUNG
26J	STEUERUNG - SICHERHEITS-HALLGEBER
26M	STEUERUNG KONTROLLLAMPE "LAUFENDER MOTOR"
26N	SIGNAL (+) EIN/AUS MOTOR
26P	+ INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
26Q	SIGNAL INFRAROTSENSOR GRIFFE SEITENTÜREN BEIFahrERSEITE
26S	SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIF HINTEN FAHRERSEITE
26T	SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIF FAHRERSEITE
26X	SIGNAL (-) KUPPLUNG
26Z	SIGNAL (+) LEERLAUFSTELLUNG AUTOMATIKGETRIEBE
27A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE HANDBREMSE
28A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK
2JD	+ STROMZUFUHR GENERATOR (ERREGUNG)
2K	SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
30A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE BREMSFLÜSSIGKEITS-MINDESTSTAND
32A	SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
32B	SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
33A	STEUERUNG + MAGNETVENTIL HECKKLAPPE
33AA	MASSE 4 STEUERGERÄT DACH
33AB	MASSE 5 STEUERGERÄT DACH
33AC	MASSE 6 STEUERGERÄT DACH
33AD	MASSE 7 STEUERGERÄT DACH
33B	STEUERUNG + MAGNETVENTIL HARDTOP
33C	- STEUERUNG 1 STEUERGERÄT DACH
33D	STEUERUNG + RELAIS HYDRAULIKPUMPE DACH
33G	- STEUERUNG 2 STEUERGERÄT DACH
33H	STEUERUNG + MOTOR HYDRAULIKPUMPE DACH
33K	STEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG HECKKLAPPE SEITE DACH RECHTS
33L	STEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG HECKKLAPPE SEITE DACH LINKS
33M	SIGNAL HECKKLAPPE SEITE DACH GESCHLOSSEN RECHTS
33N	SIGNAL HECKKLAPPE SEITE DACH GESCHLOSSEN LINKS
33P	SIGNAL DACH VERRIEGELT
33R	SIGNAL VERRIEGELBARES DACH
33S	SIGNAL GEPÄCKKRAUMTRENNWAND GESCHLOSSEN
33T	SIGNAL GLEICHZEITIGES ÖFFNEN 4 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER
33U	SIGNAL GLEICHZEITIGES SCHLIESSEN 4 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER
33V	STEUERUNG ÖFFNEN HARDTOP
33W	STEUERUNG SCHLIESSEN HARDTOP
33X	STEUERUNG GEBER ZYLINDER HECKKLAPPE
33Y	SIGNAL GEBER ZYLINDER DACH
33Z	MASSE 3 STEUERGERÄT DACH
34A	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
34AM	+ ANTENNENVERSTÄRKER
34AN	SIGNAL ANTENNE AM/FM
34AP	SIGNAL (L0) FERNBEDIENUNG RADIO
34AQ	SIGNAL (L1) FERNBEDIENUNG RADIO
34AR	SIGNAL (L2) FERNBEDIENUNG RADIO
34AS	SIGNAL (IN0) FERNBEDIENUNG RADIO
34AT	SIGNAL (IN1) FERNBEDIENUNG RADIO
34AU	SIGNAL (IN2) FERNBEDIENUNG RADIO
34AZ	SIGNAL 1 DATENBUS CD
34B	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
34BA	SIGNAL 2 DATENBUS CD
34BB	- DATENBUS CD
34BC	+ BATTERIE CD
34BD	+ ZUBEHÖR CD
34BG	SIGNAL STEREOGERÄT CD
34BH	- STEREOGERÄT 1 CD
34BK	- STEREOGERÄT 2 CD
34BL	ABSCHIRMUNG CD
34BM	+ FERNBEDIENUNG CD
34BN	- FERNBEDIENUNG CD
34BP	+ ZUBEHÖR INFRAROT CD
34BQ	STEUERUNG EIN/AUS CD
34BR	ÜBERBRÜCKUNGSSIGNAL CAN H RADIO
34BS	SIGNAL BRÜCKE CANL RADIO
34C	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
34D	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
34DR	SIGNAL CAN-H RADIO
34DS	SIGNAL CAN-L RADIO
34DZ	SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
34E	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
34F	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
34G	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
34GA	SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
34GB	SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 2
34GC	SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 2
34GD	SIGNAL EIN AUS 1 KOMMUNIKATION
34H	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
34S	SIGNAL DATENBUS (SCHNITTSTELLE) RADIO I2C (RADIO-TYP)
34T	ZEITSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
34U	IDENTIFIZIERUNGSSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
34V	SIGNAL ABSCHIRMUNG (MASSE) I2C (RADIO-TYP)
34Z	FUNKTIONSSIGNAL RADIO
36A	STEUERUNG (+) HECKSCHEIBENWISCHER
36C	SIGNAL (-) SCHALTER ENDSTELLUNG HECKSCHEIBENWISCHER
37AA	STEUERUNG GLÜHKERZE 2
37AB	STEUERUNG GLÜHKERZE 3
37AC	STEUERUNG GLÜHKERZE 4
37Z	STEUERUNG GLÜHKERZE 1
38AH	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1
38AJ	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 2
38AK	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 3
38AL	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 4
38DA	- STEUERUNG HEIZGEBLÄSE > BEDIENEINHEIT KLIMAAANLAGE
38DB	STEUERUNG (+) GEBLÄSE HEIZUNG> BEDIENEINHEIT KLIMAAANLAGE
38ES	STEUERUNG (-) KONTROLLAMPE KLIMAAANLAGE
38GX	SIGNAL SONNENEINSTRALUNGSSENSOR
38GZ	SIGNAL INNENTEMPERATURFÜHLER
38JA	STEUERUNG 1 MOTOR LUFTUMWÄLZUNG
38JB	STEUERUNG 2 MOTOR LUFTUMWÄLZUNG
38JN	0 VOLT SONNENEINSTRALUNGSSENSOR UND TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSFÜHLER
38JU	STEUERUNG RELAIS 1 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
38JV	STEUERUNG RELAIS 2 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
38KY	STEUERUNG SPULE B2 MOTOR FÜR LUFTVERTEILUNG

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
38KZ	STEUERUNG SPULE A2 MOTOR FÜR LUFTVERTEILUNG
38LA	STEUERUNG SPULE B1 MOTOR FÜR LUFTVERTEILUNG
38LB	STEUERUNG SPULE A1 MOTOR FÜR LUFTVERTEILUNG
38LC	STEUERUNG SPULE B2 MOTOR FÜR LUFTMISCHUNG
38LD	STEUERUNG SPULE A2 MOTOR FÜR LUFTMISCHUNG
38LG	STEUERUNG SPULE B1 MOTOR FÜR LUFTMISCHUNG
38LH	STEUERUNG SPULE A1 MOTOR FÜR LUFTMISCHUNG
38LL	STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 1
38LM	STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 2
38LP	START-/STOP-TASTE KLIMAAANLAGE
38LQ	SIGNAL STUFE 0 KÜHLERVENTILATOR
38LR	STEUERUNG STUFE 2 HEIZUNGSGBLÄSE
38R	STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAAANLAGE
38U	DRUCKSCHALTER KLIMAAANLAGE
38X	SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAAANLAGE
38Y	+ DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAAANLAGE
39A	STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE SCHEINWERFER
39C	STEUERUNG WASCHERPUMPE SCHEINWERFER
39G	STEUERUNG+ RELAIS 1 SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
39H	STEUERUNG+ RELAIS 2 SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
3AA	STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3ABS	SIGNAL+ TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
3ABT	- TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
3AC	STEUERUNG (-) RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
3AJB	STEUERUNG (+) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3AJC	STEUERUNG (-) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3AT	STEUERUNG MAGNETVENTIL LAEDRUCKREGELUNG
3B	SIGNAL (+) FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
3BB	STEUERUNG MAGNETVENTIL AKTIVKOHLEFILTERENTLÜFTUNG
3BG	SIGNAL MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
3BL	SIGNAL (-) MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
3BR	+ PUMPE EINSPRITZVENTIL ZÜNDANLAGE
3BS	STEUERUNG ZÜNDSPULE
3C	SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITS-TEMPERATURFÜHLER
3CK	- GEBER EINHEIT 2
3CP	STEUERUNG EINSPRITZ-STEUERGERÄT> ZÜNDLEISTUNGSMODUL
3CQ	SIGNAL GEBER ZYLINDER 1
3CR	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3CS	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3CT	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3CU	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3CV	STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 1-4
3CW	STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 2-3
3CZ	STEUERUNG EINSPRITZ-STEUERGERÄT> ZÜNDLEISTUNGSMODUL 1 4
3DQ	- KLOPFSENSOR
3DV	SIGNAL (+) LUFTMASSENMESSER
3DW	SIGNAL (-) LUFTMASSENMESSER
3EL	SIGNAL (+) POTENTIOMETER ABGASRÜCKFÜHRUNG
3F	SIGNAL SAUGROHRDRUCKFÜHLER
3FAB	SIGNAL (+) KRAFTSTOFFTEMPERATUR
3FB	+ KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
3FB1	+ KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
3FB2	+ KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
3FF	STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
3FJ	- OT-GEBER 1. ZYLINDER
3FX	STEUERUNG (-) EIN/AUS FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER
3FY	DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
3GB	STEUERUNG (-) EGR-MAGNETVENTIL
3GC	+ SENSOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3GF	STEUERUNG (-) BEHEIZUNG VORDERE LAMBDA-SONDE
3GG	STEUERUNG (-) BEHEIZUNG HINTERE LAMBDA-SONDE
3GH	MASSE VORDERE LAMBDA-SONDE
3GJ	MASSE HINTERE LAMBDA-SONDE
3GK	SIGNAL VORDERE LAMBDA-SONDE
3GL	SIGNAL HINTERE LAMBDA-SONDE
3HF	STEUERUNG (-) RELAIS MAGNETVENTIL GPL-STEUERGERÄT
3HI	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL REGULIERUNG KRAFTSTOFFDRUCK
3HQ	STEUERUNG (+) FLÜSSIGGAS-DRUCKMINDERER > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
3JK	- KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
3JM	- EGR-MAGNETVENTIL
3JQ	- ANSAUGLUFTTEMPERATUR
3JZ	STEUERUNG (+) EINSPRITZVENTIL FLÜSSIGGAS
3KG	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL EINLASSKLAPPE
3KJ	+ LUFTMASSENMESSER
3KQ	SIGNAL ANSAUGLUFTTEMPERATUR
3KW	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3KX	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3KY	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3KZ	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3L	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3LA	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3LB	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3LC	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3LD	- KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
3LG	+ SAUGROHRDRUCKFÜHLER
3LN	- LAEDRUCKGEBER
3LP	SIGNAL (+) LAEDRUCKGEBER
3LQ	+ LAEDRUCKGEBER
3LR	+ LASTPOTENTIOMETER 1
3LS	SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 1
3LT	- LASTPOTENTIOMETER 1
3LU	+ LASTPOTENTIOMETER 2
3LV	- LASTPOTENTIOMETER 2
3LW	SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 2
3LX	+ RAMPENDRUCKGEBER
3LY	SIGNAL (+) RAMPENDRUCKGEBER
3LZ	- RAMPENDRUCKGEBER
3MG	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL LAEDRUCKREGELUNG
3MN	+5 VOLT POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3MO	STROMZUFUHR (-) BEIDER POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3MP	SIGNAL POTENTIOMETER 1 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
3MQ	SIGNAL POTENTIOMETER 2 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
3MS	DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H MOTOR
3MT	DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L MOTOR
3N	+KRAFTSTOFFPUMPE
3NU	+FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
3NV	SIGNAL FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER
3NW	- FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER
3PC	STEUERUNG NOCKENWELLENVERSTELLER
3PD	STEUERUNG EIN/AUS FAHRGESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
3PL	MASSE NOCKENWELLENSENSOREN DER ZYLINDERREIHEN A + B
3QX	STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 1 FLÜSSIGGAS
3QY	STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 2 FLÜSSIGGAS
3QZ	STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 3 FLÜSSIGGAS
3RA	STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 4 FLÜSSIGGAS
3RB	STEUERUNG RELAIS STELLGLIED FLÜSSIGGAS
3RC	SIGNAL EIN-/AUSSCHALTER FLÜSSIGGAS
3RD	SIGNAL VORRATGEBER FLÜSSIGGAS
3S	SIGNAL (+) KLOPFSENSOR 1> VORNE
3SM	SIGNAL CANH MOTOR 2
3SN	SIGNAL CANL MOTOR 2
3SV	SIGNAL EINLASSNOCKENWELLENGEBER
3SX	- EINLASSNOCKENWELLENGEBER
3SZ	STEUERUNG EINLASSNOCKENWELLE MIT VARIABLER STEUERUNG
3TD	SIGNAL TEMPERATURFÜHLER VOR REINLUFTFILTER
3TG	SIGNAL TEMPERATURFÜHLER HINTER REINLUFTFILTER
3TK	- DRUCKGEBER VOR REINLUFTFILTER
3TL	SIGNAL DRUCKGEBER DIFFERENZIAL REINLUFTFILTER
3VG	STEUERUNG RELAIS WASSERPUMPE TURBO
3VH	+ WASSERPUMPE LAGER TURBOLADER
3VK	STEUERUNG MAGNETVENTIL FLÜSSIGGASTANK
3VM	DIAGNOSE LUFTEINLASSKLAPPE
3VN	STEUERUNG- LUFTEINLASSKLAPPE
3VP	STEUERUNG+ MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3VQ	STEUERUNG- MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3WP	STEUERUNG RELAIS MAGNETVENTIL FLÜSSIGGASTANK
3WT	SIGNAL FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
3WU	- FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
3WV	- LUFTMASSENMESSER
3XC	- DRUCKGEBER STADTGAS
3YB	SIGNAL 5 VOLT FLÜSSIGAS-VORRATGEBER
3YC	- ÖLNEBELERWÄRMUNG
40A	STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
40B	STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRESEITE
40C	STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
40D	STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRESEITE
40E	GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
40W	STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
40X	STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
41A	INFO (+) KRAFTSTOFFSTAND ZU KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGE
41B	- KRAFTSTOFFVORRATGEBER
46AA	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER NAVIGATIONSSYSTEM
46AB	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER NAVIGATIONSSYSTEM
46AD	STEUERUNG EIN/AUSSCHALTER NAVIGATIONSSYSTEM
46AZ	AUDIO-SIGNAL (+) NAVIGATIONSSYSTEM
46BA	AUDIO-SIGNAL (-) NAVIGATIONSSYSTEM
46BB	FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYST. 1
46BC	FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYSTEM
46BG	- DISPLAY 1

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
46BH	- DISPLAY 2
46BK	- DISPLAY 3
46BL	SIGNAL BRÜCKE H NAVIGATIONSSYSTEM
46BM	SIGNAL BRÜCKE L NAVIGATIONSSYSTEM
46CB	SIGNAL NAVIGATIONSANTENNE
46G	SIGNAL BILDSCHIRM GRÜN DISPLAY > STEUERGERÄT
46H	SIGNAL BILDSCHIRM BLAU DISPLAY > STEUERGERÄT
46K	SIGNAL BILDSCHIRM ROT DISPLAY > STEUERGERÄT
46L	SIGNAL (0 VOLT) VIDEO-DISPLAY > STEUERGERÄT
46M	+ ANZEIGE 1 > STEUERGERÄT
46N	+ ANZEIGE 2 > STEUERGERÄT
46Y	STEUERUNG (+) HELLIGKEITSREGELUNG
47C	SIGNAL (+) FÜHLER AUSENTEMPERATUR
47D	SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSENTEMPERATUR
47F	SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
47Q	SIGNAL+ ÖLTEMPERATURFÜHLER
47Z	SIGNAL AUSENTEMPERATUR / DISPLAY
49B	STEUERUNG (+) KÜHLERVENTILATOR
49L	STEUERUNG (+) WIDERSTAND NIEDRIGE GESCHWINDIGKEITSSTUFE KÜHLERVENTILATOR
49Q	STEUERUNG (-) RELAIS KÜHLERVENTILATOR GROSSE GESCHWINDIGKEITSSTUFE
49R	STROMVERSORGUNG KÜHLERVENTILATOR GROSSE GESCHWINDIGKEITSSTUFE
4AQ	STEUERUNG (-) ESP AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
4BZ	TESTSIGNAL GEBER FÜR GIERMOMENT
4C	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
4CV	REFERENZSIGNAL GEBER FÜR GIERMOMENT
4CW	SIGNAL GEBER FÜR QUERBESCHLEUNIGUNG
4CX	SIGNAL GEBER FÜR QUERBESCHLEUNIGUNG
4CY	- GEBER FÜR GIERMOMENT UND QUERBESCHLEUNIGUNG
4DM	SIGNAL CAN H ANTIBLOCKIERSYSTEM
4DN	SIGNAL CAN L ANTIBLOCKIERSYSTEM
4E	+ RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
4G	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
4GJ	STEUERUNG RELAIS AUFLEUCHTEN BREMSLICHT
4H	+ RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
4M	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
4N	+ RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
4S	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
4T	+ RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
52D	MASSE DIGITALE STEUERUNG
52G	DIGITALE STEUERUNG BIT 1
52H	DIGITALE STEUERUNG BIT 2
52J	DIGITALE STEUERUNG BIT 3
58D	SIGNAL EIN/AUS DISPLAY
5A	SIGNAL (+) SCHALTER BREMSPEDAL
5AU	+ SEQUENZVENTIL
5AV	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 1
5AW	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 2
5AX	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 3
5AY	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 4
5AZ	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 5
5BA	+ MODULATIONS-MAGNETVENTIL
5BB	STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 6
5BC	- DRUCKMAGNETVENTIL 1

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
5BX	STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL ÜBERBRÜCKUNG
5CQ	SIGNAL ANZEIGE AUTOMATIKGETRIEBE
5DA	SIGNAL (+) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
5DB	SIGNAL (-) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
5DD	+ MAGNETVENTIL STEUERUNG DURCHFLUSSMENGE ÖLKÜHLER
5DG	SIGNAL 2 MEHRZWECKSCHALTER
5DH	SIGNAL 3 MEHRZWECKSCHALTER
5DJ	SIGNAL 4 MEHRZWECKSCHALTER
5DK	- MEHRZWECKSCHALTER > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
5DL	STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 3
5DM	STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 4
5DN	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL STEUERUNG DURCHFLUSSMENGE ÖLKÜHLER
5DU	STEUERUNG (-) VERRIEGELUNG SCHALTHEBEL
5FM	STEUERUNG IMPULS-MEHRZWECKSCHALTER KONTAKT UNTEN
5H	STEUERUNG IMPULSSCHALTER N+1
5U	+ SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
5V	- SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
5W	SIGNAL (+) SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
60AF	SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR BEIFAHRERSEITE
60AG	SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN FAHRERSEITE
60AH	SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
60AJ	SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN BEIFAHRERSEITE
60AK	STEUERUNG (+) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
60AL	STEUERUNG (-) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
60AM	STEUERUNG (+) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
60AN	STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
60AP	STEUERUNG (+) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 2
60AQ	STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 2
60AR	STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
60AS	STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
60AV	STEUERUNG (+) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN FAHRERSEITE
60AW	STEUERUNG (-) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN FAHRERSEITE
60AX	STEUERUNG (+) SEITENAIRBAG HINTEN LINKS
60AY	STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG HINTEN FAHRERSEITE
60AZ	STEUERUNG+ GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
60B	+ SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
60BA	STEUERUNG- GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
60BB	STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
60BC	STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
60BG	STEUERUNG (+) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN BEIFAHRERSEITE
60BH	STEUERUNG (-) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN BEIFAHRERSEITE
60BK	STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG HINTEN BEIFAHRERSEITE
60BL	STEUERUNG (+) SEITENAIRBAG HINTEN BEIFAHRERSEITE
60BP	POSITIONSSIGNAL FAHRERSITZ
60BY	STEUERUNG + WINDOWAIRBAG FAHRERSEITE
60BZ	STEUERUNG - WINDOWAIRBAG FAHRERSEITE
60C	-SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
60CA	STEUERUNG + WINDOWAIRBAG BEIFAHRERSEITE
60CB	STEUERUNG - WINDOWAIRBAG BEIFAHRERSEITE
60CL	MASSE POSITION FAHRERSITZ
60D	+ SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
60DS	SIGNAL SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRERSEITE
60DT	- SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRERSEITE

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
60DU	SIGNAL KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
60DV	MASSE KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
60E	- SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 BEIFAHRESEITE
60K	STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG BEIFAHRESEITE STUFE 1
60L	STEUERUNG (+) FRONT-EUROBAG BEIFAHRESEITE STUFE 2
60M	STEUERUNG (-) FRONT-EUROBAG BEIFAHRESEITE STUFE 2
64C	STEUERUNG BLINKER LINKS
64D	STEUERUNG BLINKER RECHTS
64F	STEUERUNG (+) KONTROLLLAMPE WARNBLINKANLAGE
64Q	STEUERUNG (-) ZEITSCHALTUNG BLINKRELAIS
65A	STEUERUNG (+) BREMSLICHT
65G	STEUERUNG BREMSLICHT ÜBER UNTERBRECHERRELAIS BREMSLEUCHE (ABS/ESP)
67A	STEUERUNG (+) SIGNALHORN
79F	STEUERUNG KONTROLLLAMPE SITZHEIZUNG
79K	STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG LINKS
79L	STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG RECHTS
79M	SCHALTER BEHEIZUNG FAHRERSITZ
79N	SCHALTER BEHEIZUNG BEIFAHRESEITE
79P	SCHALTER BEHEIZUNG SITZ RECHTS
79Q	SCHALTER BEHEIZUNG SITZ LINKS
80A	SIGNAL (-) KONTAKTSCHALTER MOTORHAUBE
80D	SIGNAL ULTRASCHALDETEKTOR
80DA	INFO ULTRASCHALLERFASSUNG VORNE FAHRERSEITE
80E	STEUERUNG KONTROLLLAMPE DIEBSTAHLWARNANLAGE
80T	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE WEGFAHRSPERRE
86D	SIGNAL (+) KUPPLUNG
86G	STEUERUNG PROGRAMMIERUNG FAHRGESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
86M	EINGANGSSIGNAL PROGRAMMIERUNG FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER
87A	SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS
87B	SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN RECHTS
87G	SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRESEITE
87H	SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
87T	SIGNAL SCHALTER 1 RASTE HECKKLAPPE
8E	+ NEBELSCHEINWERFER LINKS > WIDERSTAND
8F	+ NEBELSCHEINWERFER RECHTS > WIDERSTAND
9P	STEUERUNG (+) NEBELSCHLUSSELEUCHTEN ABGESICHERT
A1	GESCHALTETES PLUS SICHERUNG FENSTERHEBER > RELAIS
AP11	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
AP15	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG MOTORFUNKTIONEN
AP1A	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
AP30	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
AP31	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG ELEKTRONISCHES GPL-STEUERGERÄT
AP4	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE
AP43	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
AP44	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG STEUERGERÄT ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
APCB	GESCHALTETES PLUS ABGES./ SICHERUNG LENKSÄULENVERR. SCHALTER IN RUHEPOS. GESCHL.
BCP3	DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHE
BP11	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 1
BP12	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 2
BP14	DAUERSTROM ABGESICHERT > ANTILOCKIERSYSTEM
BP25	DAUERSTROM ABGESICHERT HECKSCHEIBENWISCHER
BP27	DAUERSTROM ABGESICHERT > MOTORFUNKTIONEN

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
BP3	DAUERSTROM ABGESICHERT ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
BP31	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
BP32	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG SIGNALHORN
BP35	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG GLÜHSTEUERGERÄT
BP42	DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
BP48	DAUERSTROM ABGESICHERT > FENSTERHEBER
BP51	DAUERSTROM ABGESICHERT > VERDECK
BP55	DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
BP70	DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION BEIFAHRESEITE
BP73	DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG KÜHLERVENTILATOR
BP77	PLUS BATTERIE ABGESICHERT > STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM
BP8	DAUERSTROM ABGESICHERT > HYDRAULIKAGGREGAT ABS
BP81	DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
BP87	DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
BP9	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ZUSATZHEIZUNG
BP91	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ZUSATZHEIZUNG
BP93	DAUERSTROM ABGESICHERT > SCHIEBEDACH
BPDA	DAUERSTROM ABGESICHERT > ANLASSER/GENERATOR
BPR1	DAUERSTROM ÜBER RELAIS
BPS1	DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERHEIT
BPT	DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
BPT2	DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
CANH	DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H
CANL	DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L
CPD	+ ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
CPG	+ ABBLENDLICHT ABGESICHERT LINKS
D	+ ANLASSER
H66P	STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHWEINWERFER
H7	DREHZAHSIGNAL > OT-Punkt > ZÜNDSPULE > EINSPRITZ-STEUERGERÄT > GENERATOR
HK	DIAGNOSESIGNAL K
LPD	+ STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
LPG	+ STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
M	MASSE
MAH	ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
MAK	ELEKTRONIKMASSE ZUSATZHEIZUNG
MAL	MASSEBAND ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
MAM	ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
MAN	ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
MAO	MASSE RADIO QUERTRÄGER ARMATURENBRETT
MAQ	ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
MAS	ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS
MAW	ELEKTRONIKMASSE RADIO RADKASTEN HINTEN RECHTS
ME	HAUPT-ELEKTRONIKMASSE KAROSSERIE
MY	ELEKTRONIKMASSE GEPÄCKRAUM HINTEN
MZ	ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
N	ELEKTRONIKMASSE
NAM	ELEKTRONIKMASSE OBERER QUERTRÄGER LINKS
NAP	ELEKTRONIKMASSE GESTÄNGETUNNEL
NE	ELEKTRONIKMASSE HINTEN LINKS
RPD	+FERNLICHT ABGESICHERT RECHTS
RPG	+FERNLICHT ABGESICHERT LINKS
S	+ ZUBEHÖR
SP15	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT SICHERUNG

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
SP16	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT / SICHERUNGEN SPANNUNGSVERSORGUNG
SP17	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > SICHERUNG BREMSLICHT
SP2	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
SP3	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > HEIZUNG/BELÜFTUNG
SP4G	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT ZIGARETTENANZÜNDER
TB1	ABSCHIRMUNGSBAND KLOPFSENSOR
TB13	ABSCHIRMUNG ANTENNE AM/FM
TB15	ABSCHIRMUNG NAVIGATIONSANTENNE
TB16	ABSCHIRMUNG TELEFONANTENNE
XXXX	FREIE VERBINDUNG