

INDEX DES FONCTIONS

NUMEROS DE PLANCHES	FONCTIONS
1 - 12	MASSE
13 - 16	AIDE A LA NAVIGATION
17	AIDE AU PARKING
18 - 21	AIR-BAG ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES
22	ALARME ANTI-INTRUSION
23 - 24	ALLUME CIGARES
25 - 27	ANTIBLOCCAGE DES ROUES
28 - 29	AVERTISSEUR SONORE
30 - 34	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
35	BOITIER INTERCONNEXIONS HABITACLE PARTIE INTERNE
36	BOITIER INTERCONNEXIONS HABITACLE PARTIE 1
37	BOITIER INTERCONNEXIONS HABITACLE PARTIE 2
38	CHAUFFAGE ADDITIONNEL
39 - 42	CIRCUIT DE CHARGE BATTERIE
43 - 46	CIRCUIT DE DEMARRAGE
47 - 48	COMMANDE CONDAMNATION DES OUVRANTS
49 - 53	CONDAMNATION DES OUVRANTS
54 - 55	CONDAMNATION HAYON
56 - 66	CONDITIONNEMENT D'AIR
67 - 68	CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS
69 - 70	DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE
71	DEGIVRAGE PARE-BRISE
72	DEGIVRAGE RETROVISEURS
73	DETECTEUR PRESSION DES PNEUMATIQUES
74	DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
75 - 76	ECLAIRAGE PLAFONNIER
77 - 80	ECLAIRAGE PLAFONNIER ET MIROIR DE COURTOISIE
81 - 84	ECLAIRAGE PORTES CAVES ET COFFRE
85	ECLAIRAGE POSTE DE CONDUITE RHEOSTATE
86	ECLAIRAGE VIDE POCHE
87	ESSUIE VITRE AVANT ET ARRIERE
88 - 89	FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
90	FEUX DE BROUILLARD AVANT
91	FEUX DE CROISEMENT
92 - 97	FEUX DE MARCHE ARRIERE
98 - 99	FEUX DE POSITION
100	FEUX DE ROUTE
101 - 103	FEUX DE STOP
104	FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
105	GICLEURS LAVE VITRE CHAUFFANTS
106 - 107	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE
108	INDICATION NIVEAU CARBURANT
109 - 110	INDICATION NIVEAU D'HUILE
111	INDICATION NIVEAU ET TEMPERATURE D'HUILE
112 - 113	INDICATION TEMPERATURE EXTERIEURE
114 - 122	INJECTION ELECTRONIQUE
123	JAUGE ET POMPE A CARBURANT
124	LAVE PROJECTEURS

INDEX DES FONCTIONS

NUMEROS DE PLANCHES	FONCTIONS
125 - 126	LEVE VITRE ELECTRIQUE AVANT ET RETROVISEURS ELECTRIQUES
127 - 129	LEVE VITRES ELECTRIQUES ARRIERE
130 - 132	LEVE VITRES ELECTRIQUES AVANT
133	MEMORISATION DU POSTE DE CONDUITE
134	PLATINE FUSIBLES MOTEUR PARTIE 1
135	PLATINE FUSIBLES MOTEUR PARTIE 2
136 - 138	PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL
139	PRISE ACCESSOIRES ARRIERE
140	PRISE CARAVANNE
141	PRISE DIAGNOSTIQUE
142 - 145	RADIO ET PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION PARTIE 1
146 - 148	RADIO ET PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION PARTIE 2
149	RADIO TELEPHONE
150	RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE
151 - 157	REFROIDISSEMENT MOTEUR
158 - 160	REGULATEUR DE VITESSE
161 - 164	RETROVISEURS ELECTRIQUES
165 - 166	SIEGES CHAUFFANTS
167	TABLEAU DE BORD
168	TEMOIN DE PRESSION D'HUILE
169	TEMOIN DE FREIN A MAIN
170	TEMOIN MINI LIQUIDE LAVE GLACE
171	TEMOIN NIVEAU LIQUIDE DE FREIN
172	TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
173	UNITE CENTRALE HABITACLE
174	VEHICULE SANS CLE
175 - 176	VEHICULE SANS CLE ET ACCES MAIN LIBRE